



## **BDVD-604-DIVX**

### **Configuración de sonido modo ESTÉREO**

Este Reproductor DVD está preconfigurado de fábrica para ser escuchado con un equipo de sonido espacial 5.1. Si usted desea escuchar el reproductor en sonido estéreo, siga las instrucciones indicadas a continuación:

- 1) Pulse el botón SETUP del mando a distancia para acceder al menú de configuración.
- 2) Mediante el botón izquierdo del cursor del mando a distancia, seleccione la opción AJUSTE DE BOCINA y pulse el botón ENTER.
- 3) Seleccionar la opción DOWNMIX y pulse ENTER.
- 4) Mediante los botones de cursor del mando busque la opción STEREO y pulse ENTER.
- 5) Vuelva a pulsar el botón SETUP para salir del menú de configuración.

Una vez realizada esta operación, el reproductor quedará preconfigurado para ser escuchado en sonido estéreo.